

CZ Hliníkový skládací rudl Meister, 90 kg

Prosíme pozorně prostudujte tyto instrukce k použití před prvním zahájením používání produktu. Prosíme, pečlivě si uschovejte tyto instrukce pro pozdější potřebu. Tyto instrukce obsahují všechny informace k bezpečnému a dlouhodobému používání produktu.

Návod k použití

Rozložení rudlu do stavu k užívání

1. Vyklopte nákladový plát (1) dolů.
2. Zatáhněte za uzamykací tyč (2) a vytáhněte rám (3) za rukojeť (4) nebo zpevňovací tyč (5) nahoru, dokud nedojde k opětovnému zapadnutí uzamykací tyče (2).

Složení rudlu do stavu k uložení nebo transportu

1. Zatáhněte za uzamykací tyč (2) a zatlačte rám (3) za rukojeť (4) nebo zpevňovací tyč (5) dolů, dokud nedojde k opětovnému zapadnutí uzamykací tyče (2).
2. Sklopte nákladový plát (1) nahoru.



Bezpečnostní upozornění

- Transportní rudl smí být použit pouze k přepravě věcí, nikoliv osob! Osoby ani zvířata nesmí být tímto rudlem přepravovány.
- Před každým použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že jednotlivé komponenty jsou řádně upevněny. Utáhněte šrouby, bude-li třeba.
- Před použitím se ujistěte, že zamykací tyč správně zapadla.
- Maximální zatížení 90kg by nemělo být nikdy převyšeno a náklad by měl být na rudlu rovnoměrně rozložen.
- Používejte pouze na rovném povrchu.
- Po použití otřete vlhkým hadrem a uchovávejte v suchu.

Technická data

- Maximální zatížení: 90 kg
- Rozměry složeného: 395 x 185 x 710 mm
- Rozměry rozloženého: 395 x 410 x 1080 mm
- Rozměry nákladového plátu: 385 x 245 mm
- Hmotnost: 4,80 kg

Dodává:

Conmetall Meister GmbH
Hafenstraße 26
29223 Celle – Germany

www.conmetallmeister.de

Zákaznický servis Meister:

Warennannahme Tor 3
Oberkamper Straße 39
42349 Wuppertal